

GUÍA RÁPIDA DE USO GIGASET S680 + SENNHEISER FLX70

1. Emparejamiento del Gigaset S680 y el auricular Sennheiser FLX70

Para poder utilizar el auricular Bluetooth Sennheiser FLX70 con el teléfono Gigaset S680 es necesario en primer lugar emparejar ambos equipos. De esta forma el teléfono y el auricular se reconocerán mutuamente y podrán trabajar juntos. Para ello siga los siguientes pasos:

Nota: Se recomienda que antes del emparejamiento se haya cargado la batería del auricular Sennheiser FLX70 durante tres horas si es la primera vez que se utiliza o durante dos horas en posteriores cargas, como indica el fabricante en el manual de usuario de dicho auricular.

1.1. Activar la función Bluetooth en el teléfono Gigaset: **Menú > Extras > Trans. Datos > Bluetooth > Activar (Aceptar).**

Al activar el servicio, el teléfono pide introducir los códigos internacionales y de área. Para España, el código internacional es **[00]-[34]** y el código de área local hay que dejarlo en blanco.

1.2. Poner en modo de emparejamiento el auricular Sennheiser FLX70.

Si el auricular se enciende por primera vez, basta con encender el auricular apretando el botón central. Para siguientes ocasiones, presione el botón central durante 6 segundos y el auricular pasará automáticamente a modo emparejamiento (el LED se queda parpadeando alternamente entre azul y rojo).



1.3. Iniciar en el teléfono la búsqueda del auricular: **Menú > Extras > Trans. Datos > Bluetooth > Buscar auricular (Aceptar).** En pantalla aparece:

**Búsqueda equipos
(Reloj)
Encontrado:**

1.4. Una vez encontrado el equipo aparece en pantalla:

**Equip. Encontrados
FLX70**

1.5. Seleccione **Opciones** y a continuación **Conocer equipo (Aceptar)**

1.6. En pantalla aparece:

**Por favor, introduzca PIN para
Bluetooth headset**

1.7. Introducir cuatro ceros: **"0000"** y presionar **Aceptar**

1.8. A continuación aparece en pantalla:

***Equipos conocidos
FLX70***

1.9. Cuando el auricular esté correctamente enlazado, el led parpadeará lentamente en azul.

1.10. Presionar de forma prolongada el botón de colgado para salir del menú y volver a la pantalla principal.

2. Realizar llamadas utilizando el auricular Sennheiser FLX70

Hay dos formas de transferir una llamada saliente al manos libres Bluetooth Sennheiser FLX70:

2.1. La llamada se inicia en el teléfono:

2.1.1. Se hace una llamada saliente desde el Gigaset S680 de la forma habitual.

2.1.2. Acto seguido pulsar el botón central del Sennheiser FLX70 y la llamada se transferirá al auricular.

2.2. La llamada se inicia desde el auricular Bluetooth Sennheiser FLX70:

2.2.1. Se pulsa el botón central del auricular. En el Gigaset S680 se mostrará en pantalla la lista de rellamada. Puede seleccionar en el teléfono un número de la mencionada lista o no realizar ninguna operación si se quiere realizar una rellamada del último número.

2.2.2. Una vez mostrada en pantalla la lista bastará con apretar una segunda vez el botón central del auricular y la llamada se realizará.

3. Contestar llamadas utilizando el auricular Sennheiser FLX70

El teléfono Gigaset S680 sonará como habitualmente al recibir una llamada externa. Esperar a que el aviso se transfiera al manos al auricular.

Cuando en el auricular comience a sonar el aviso de llamada, presionar el botón central para contestar la llamada (la transferencia del sonido puede tardar varios segundos).

4. Colgar una llamada utilizando el auricular Sennheiser FLX70

Cuando se quiera finalizar una llamada desde el auricular, basta con presionar el botón central del mismo.

5. Resolución de problemas

5.1. Es posible que tras un tiempo en reposo el auricular Sennheiser FLX70 no avise de las llamadas entrantes o no responda a las órdenes del botón central. En ese caso, apagar y volver a encender el auricular. De esta forma se refresca el enlace y el auricular vuelve a funcionar correctamente con el teléfono. Si aún así no se restaura el enlace, vuelva a emparejarlo siguiendo las instrucciones del apartado 1.

5.2. Si no se escucha nada en el auricular, aumentar el volumen del mismo presionando la tecla "+" y asegurarse que el auricular está correctamente emparejado con el teléfono. Puede comprobar si el auricular está emparejado al teléfono pulsando una vez el botón central. Si no aparece la lista de rellamada en la pantalla del Gigaset S680, los dispositivos no están enlazados.

5.3. En caso de problemas técnicos en el auricular puede ponerse en contacto con Sennheiser Communications en www.sennheisercommunications.com o en la dirección www.magnetron.es/servicios_tecnicos.php, distribuidor de Sennheiser para España.